

Однолинейный Проводной Телефон

Функции


Возможности

- Регулировка громкости звонка
- Повторный набор последнего набранного номера
- Сброс "FLASH"
- Пауза
- Изменение режима набора (тональный - пульсовой)
- Световой индикатор входящего звонка

Информация

- Набирайте номер медленно и отчетливо
- Не трогайте провода мокрыми руками
- Не отключайте трубку от базовой части телефона
- Устанавливайте телефон вдали от нагревательных приборов, батарей центрального отопления, кухонных плит и т.д.
- Протирайте внешние поверхности телефона сухой тряпкой. (Не используйте растворители, такие как бензин и ацетон они разрушают покрытие.)


Кнопки и управление



Кнопка T/P


Изменение режима набора.
(тональный - пульсовой)

тональный пульсовой



Регулировка громкости Звонка

Вы можете регулировать громкость звонка.
(ТИХО-СРЕДНЕ-ГРОМКО)



Световой индикатор входящего звонка

При входящем звонке лампочка мигает и легко определить, что позвонили на Ваш телефон.

Кнопка REDIAL

Нажмите эту кнопку, когда линия занята или когда вы хотите повторно набрать последний набранный вами номер.

Кнопка FLASH

Служит для перевода звонка на другой телефон.(если установлена мини АТС.)

Кнопка PAUSE

Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.